



FFU選定時の風量計算方法

設定換気回数 : 40回/時

ブース幅 : 5.00m

ブース奥 : 3.00m

ブース高 : 2.00m

必要FFU風量 = ブース体積 (m³) × 換気回数 (回/時) ÷ 60 (分)

ブース体積 : 30.0m³ = 20.0m³/分 (CMM)

※ 20.0m³/分 (CMM) ÷ 5.0m³/分 (CMM) = 4.00台

